

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – Govee Wi-Fi RGB Smart LED pásek 15m + ovladač – Model H6154

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

Výrobek není voděodolný, buďte při instalaci a používání opatrní.

Výrobek používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.

Při instalaci a používání dávejte pozor na statickou elektřinu. Výrobek uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů nebo silných žíravých chemikálií.

Při ohýbání světelných pásků během instalace se vyhněte ohýbání led komponentů, protože to může ovlivnit životnost výrobků.

Před připevněním světelného pásku odstraňte z instalačního povrchu hřebíky, kovové nebo jiné vodivé předměty, protože mohou způsobit zkrat.

Neinstalujte světelné pásky v blízkosti zdrojů tepla.

Nedovolte, aby pásková světla instalovaly samy děti.


Pásková světla neinstalujte v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LED pásky Govee TGB. Tento výrobek je vybaven dvěma 7,5m světelnými pásy RGB a podporuje aplikaci, hlasové (Alexa/Google Assistant) a infračervené dálkové ovládání.


Obsah balení

LED pásky	2
Adaptér do sítě	1
Uživatelský manuál	1
Servisní karta	1



Používání dálkového ovladače

Při použití dálkového ovladače dbejte na to, aby byl zarovnan s přijímacím portem ovládací jednotky.



Tlačítko
Zapnutí/vypnutí

Funkce
Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete světelné pásy.

Pauza/přehrávání Auto MODE+/- Hudební režim Speed+/-	Stisknutím tlačítka přehrajete/pozastavíte režim Hudba nebo režimy Scéna. Náhodně přepínejte režim scény mezi 7 možnostmi. Každý režim trvá 30s. Stisknutím tlačítka můžete procházet 7 scénických režimů dopředu nebo dozadu. Stisknutím tlačítka přejdete do režimu Hudba. V režimu scény můžete stisknutím tlačítka zrychlit nebo zpomalit měnící se světla. V režimu Hudba stisknutím zvýšíte nebo snížíte citlivost mikrofону.
Nastavení jasu COLOR+/- Výběr barvy (RGBW)	Ztlumte nebo zesilte světelný pás. Stisknutím tlačítka můžete procházet 32 barev dopředu nebo dozadu. Stisknutím změníte barvu. R (červená), G (zelená), B (modrá), W (bílá)

Instalace zařízení

Před instalací


Rozbalte krabici a zkontrolujte všechny položky uvedené v balicím seznamu.

Zapněte světelné pásy a zkontrolujte, zda svítí.


- 1 Otřete povrch a ujistěte se, že je čistý a suchý.




- 2 Odlepte ochrannou fólii z pásy, nalepte pásek a pevně jej přitiskněte.




- 3 Vyztužte rohy pomocí sponek..



- 4 Odlepte ochrannou fólii z ovládacího panelu a nalepte ji.



- 5 Zapněte LED pásková světla a začněte je používat.



Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete

Směrovač Wi-Fi podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz není podporováno.

Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo novějším) nebo Android 4.3 (nebo novějším).

Pokyny pro párování

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google Play (zařízení se systémem Android). Zapněte Bluetooth na svém smartphonu.

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H6154".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.



Govee Home aplikace

Ovládání zařízení hlasem

Otevřete aplikaci Govee Home a klepnutím na ikonu zařízení vstupte na stránku s podrobnostmi. Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.

Vyberte možnost pomoci navádění a podle pokynů na obrazovce ovládejte zařízení hlasem.

Specifikace

Délka	15m (2x 7.5 role)
Barva světla	RGB
Odolnost proti vodě	Ne
Způsob ovládání	Aplikace, kontrolní jednotka, IR ovladač, ovládání hlasem
Zdroj napájení	Adaptér 12V

Řešení problémů

- **Lepicí páska není dostatečně pevná.**

Ujistěte se, že je instalační povrch čistý a suchý.

Po nalepení pásky pevně přitlačte.

Zpevněte instalaci pomocí dalších sponek a pásky.

- **Nelze se připojit k Bluetooth.**

Nevynechávejte připojení Bluetooth v aplikaci.

Ujistěte se, že je na chytrém telefonu zapnuta funkce Bluetooth.

Váš chytrý telefon může být nekompatibilní s aplikací Govee Home. Zkuste použít jiný chytrý telefon a poté se znovu připojte.

Vypněte osvětlení lišty a Bluetooth v telefonu a poté je zapněte, pak to zkuste znovu.

Při připojování se ujistěte, že se chytrý telefon nachází ve vzdálenosti do 1 m od světelného pásu.

Odstraňte všechny překážky, které se nacházejí mezi světelnými pásy a chytrým telefonem.

- **Světelné proužky nezobrazují celou zvolenou barvu/některé LED diody se nerozsvítí.**

Kontaktujte prosím tým podpory společnosti Govee pro rychlou výměnu produktu.

- **Nelze synchronizovat světelné proužky s rytmem mé hudby.**

Přesuňte ovládací jednotku blíže ke zdroji hudby.

Vyčistěte mikrofon na ovládací jednotce a poté to zkuste znovu.

- **Nelze se připojit k síti Wi-Fi.**

Nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi v aplikaci.

Síť 5GHz není podporována. Nastavte router na 2,4GHz a poté jej resetujte.

Připojte telefon k síti Wi-Fi a zkontrolujte, zda síť funguje dobře.

Zkontrolujte, zda jste zadali správný název a heslo Wi-Fi.

Změňte heslo Wi-Fi na krátké. Doporučuje se 8 číslic a písmen.

Připojte hotspot telefonu k páskovým světlům a zkontrolujte, zda směrovač funguje s páskovými světly.

- **Nelze se připojit k Alexe.**

Odpojte všechny spojovací části světelného pásu a poté je znovu pevně připojte.

Resetujte Wi-Fi v chytrém telefonu. Odpojte port adaptéru a poté jej znovu připojte.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

NÁVOD NA POUŽÍVANIE - Govee Wi-Fi RGB Smart LED pásik 15 m + ovládač - Model H6154

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

Tento výrobok nie je vodotesný, pri inštalácii a používaní buďte opatrní.

Výrobok používajte len s dodaným napájacím adaptérom.

Počas inštalácie a používania dávajte pozor na statickú elektrinu. Výrobok uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.

Pri ohýbaní svetelných pásov počas inštalácie sa vyhnite ohýbaniu LED komponentov, pretože to môže ovplyvniť životnosť výrobkov.

Pred pripnutím svetelného pásu odstráňte z inštaláčného povrchu klince, kovové alebo iné vodivé predmety, pretože môžu spôsobiť skrat.

Neinštalujte svetelné pásy v blízkosti zdrojov tepla.

Nedovoľte deťom, aby sami inštalovali svetelné pásy.


Neinštalujte svetelné pásy v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali pásy Govee TGB LED. Tento produkt obsahuje dva 7,5m svetelné pásy RGB a podporuje aplikáciu, hlasové (Alexa/Google Assistant) a infračervené diaľkové ovládanie.


Obsah balenia

LED pásy	2
Adaptér do siete	1
Používateľská príručka	1
Servisná karta	1



Používanie diaľkového ovládania

Pri používaní diaľkového ovládača dbajte na to, aby bol zarovnaný s prijímacím portom riadiacej jednotky.



Tlačidlo
Zapnutie/vypnuti

Funkcie
Stlačením tlačidla zapnete/vypnete svetelné pásy.

Pozastavenie/prehrávanie	Stlačením tlačidla prehrávate/pozastavujete režimy Hudba alebo Scéna.
Auto	Náhodne prepína režim scény medzi 7 možnosťami. Každý režim trvá 30 s.
MODE+/-	Stlačením tlačidla môžete prechádzať dopredu alebo dozadu (7 scén).
Hudobný režim	Stlačením tlačidla vstúpite do režimu Hudba.
Speed+/-	V režime scény môžete stlačením tlačidla zrýchliť alebo spomaliť zmenu svetiel. V režime Hudba stlačením tlačidla zvýšte alebo znížte citlivosť mikrofónu.
Nastavenia jasů	Stlmenie alebo zosvetlenie svetelného pásu.
COLOR+/-	Stlačením tlačidla môžete prechádzať dopredu alebo dozadu cez 32 farieb.
Výber farby (RGBW)	Stlačením tlačidla zmeníte farbu. R (červená), G (zelená), B (modrá), W (biela)

Inštalácia zariadenia

Pred inštaláciou


Rozbaľte škatuľku a skontrolujte všetky položky uvedené v baliacom zozname.

Zapnite svetelné pásy a skontrolujte, či svietia.


- 1 Uistite sa, že je povrch čistý a suchý.



- 2 Odlepte ochrannú fóliu z pásy, nalepte pásu a pevne ju pritlačte.




- 3 Spevnenie rohov sponkami.



- 4 Odlepte ochrannú fóliu z ovládacieho panela a nalepte ju.



- 5 Zapnite svetelné LED pásy a začnite ich používať.



Spáročvanie zariadenia so službou Govee Home

Čo potrebujete

Wi-Fi router s podporou pásiem 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované.
Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo novším) alebo Android 4.3 (alebo novším).

Pokyny na páročvanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android). Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne.

Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H6154".

Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite páročvanie.



Govee Home aplikácia

Ovládanie zariadenia hlasom

Otvorte aplikáciu Govee Home a ťuknutím na ikonu zariadenia otvorte stránku s podrobnosťami. Ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu.

Vyberte možnosť Navádzanie a podľa pokynov na obrazovke ovládajte zariadenie hlasom.

Špecifikácie

Dĺžka	15m (2x 7.5 role)
Farba svetla	RGB
Odolnosť voči vode	Ne
Metóda riadenia	Aplikácia, riadiaca jednotka, IR diaľkové ovládanie, hlasové ovládanie
Zdroj napájania	Adaptér 12V

Riešenie problémov

- Lepiaca páska nie je dostatočne pevná.

Uistite sa, že je inštalačný povrch čistý a suchý.

Po nalepení pásky ju pevne pritlačte.

Inštaláciu spevnite ďalšími sponkami a páskou.

- **Nemožno sa pripojiť k Bluetooth.**

Nevynechávajte pripojenie Bluetooth v aplikácii.

Skontrolujte, či je v smartfóne povolená funkcia Bluetooth.

Váš smartfón nemusí byť kompatibilný s aplikáciou Govee Home. Skúste použiť iný smartfón a potom sa znovu pripojte.

Vypnite barové osvetlenie a Bluetooth v telefóne, potom ich zapnite a skúste to znova.

Pri pripájaní sa uistite, že sa váš smartfón nachádza vo vzdialenosti do 1 m od svetelnej lišty.

Odstráňte všetky prekážky, ktoré sa nachádzajú medzi svetelnými lištami a smartfónom.

- **Svetelné pásy nezobrazujú celú zvolenú farbu/niektoré LED diódy sa nerozsvietia.**

Kontaktujte tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o rýchlu výmenu produktu.

- **Nedokážem synchronizovať svetelné pruhy s rytmom hudby.**

Posuňte riadiacu jednotku bližšie k zdroju hudby.

Vyčistite mikrofón na riadiacej jednotke a potom to skúste znova.

- **Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi.**

Nevynechávajte kroky pripojenia Wi-Fi v aplikácii.

5GHz sieť nie je podporovaná. Nastavte smerovač na 2,4 GHz a potom ho resetujte.

Pripojte telefón k sieti Wi-Fi a skontrolujte, či sieť funguje správne.

Uistite sa, že ste zadali správne meno a heslo Wi-Fi.

Zmeňte heslo Wi-Fi na krátke. Odporúča sa 8 číslic a písmen.

Pripojte hotspot telefónu k svetelným pásom a skontrolujte, či router funguje so svetelnými pásmi.

- **Nemožno sa pripojiť k Alexe.**

Odpojte všetky spojovacie časti svetelného pásu a potom ich znovu pevne pripojte.

Obnovte Wi-Fi v smartfóne. Odpojte port adaptéra a potom ho znova pripojte.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlasenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko