






## EN Instruction manual for LED light panel WO722

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. The installation must be performed by qualified personnel only.

Power/Příkon/Príkon	18W
Dimension/Rozměry/Rozmery (mm)	335x105m
IP protection/Krytí/Krytie	IP20
Mounting height/výška montáže	6m max.
Detection angle/úhel detekce/uhol detekcie	150° (on the wall/na stěně/na stene) 360° (on the ceiling/na stropě/na strope)
Detection area/max. detekční plocha/max. detekčná plocha	12x6m (max.)

## Installation / Montáž



1. Ensure the main power source is turned off.
  2. Remove the cover.
  3. Attach the light to the ceiling.
  4. Connect the input cable to the terminal block.
  5. Put the cover back.
  6. Activate the power source.
1. Ujistěte se, že je vypnutý hlavní zdroj napájení.
  2. Sundejte kryt světla.
  3. Připevněte základnu ke stropu.
  4. Zapojte přívodní kabel do svorkovnice.
  5. Nasaďte kryt světla.
  6. Zapněte hlavní zdroj napájení.

1. Uistite sa, že je vypnutý hlavný zdroj napájania.
2. Odmontujte kryt svetla.
3. Pripevnite základňu k stropu.
4. Zapojte prívodný kábel do svorkovnice.
5. Nasaďte kryt svetla.
6. Zapnite hlavný zdroj napájania.

		7	8	9	
ON ↑	I	ON	ON	ON	2lux
	II	ON	ON	-	10lux
	III	-	ON	-	25lux
	IV	ON	-	-	50lux
	V	-	-	-	Disable


## CZ Návod k montáži světelného panelu Solight WO722

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

## SK Návod na montáž svetelného panelu WO722

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

## Sensor settings / Nastavení senzoru / Nastavenie senzora



Control pins  
Ovládací přepínače  
Ovládacie prepínače

## Detection range settings / Nastavení detekční vzdálenosti / Nastavenie detekčné vzdialenosti

		1	2	3	
ON ↑	I	ON	ON	ON	100%
	II	-	ON	ON	75%
	III	ON	-	ON	50%
	IV	-	-	ON	25%
	V	-	-	-	10%

Detection range settings is carried out by PINS 1 - 3 as described in the chart. Nastavení detekční vzdálenosti se provádí přepínači 1 - 3, viz. diagram vlevo. / Nastavenie dosahu záberu sa vykonáva prepínačmi 1 - 3, viď. diagram vľavo.

Detection range	approx. 10m max.
Detekční vzdálenost	cca. 10m max.
Detekčná vzdialenosť	cca. 10m max.

## Lighting time settings / Nastavení doby svícení / Nastavenie doby svietenia

		4	5	6	
ON ↑	I	ON	ON	ON	5s
	II	-	ON	ON	30s
	III	ON	-	ON	90s
	IV	-	-	ON	3min
	V	ON	ON	-	20min
	VI	-	-	-	30min

Lighting time settings is carried out by PINS 4 - 6 as described in the chart.

Nastavení času svícení se provádí přepínači 4 - 6, viz. diagram vlevo. Nastavenie času svietenia sa prepínačmi PINy 4 - 6, viď. diagram vľavo.

Poznámka: „ON“ znamená „zapnuto“

## Sensitivity settings / Nastavení citlivosti / Nastavenie citlivosti

Lighting time settings is carried out by PINS 7 - 9 as described in the chart. / Nastavení času svícení se provádí PINy 7 - 9, viz. diagram vlevo. / Nastavenie času svietenia sa vykonáva PINy 7 - 9, viď. diagram vľavo.

„Disable“ = the light is turned on regardless the ambient light level; Set 50lux or 25lux for use in the dusk. Set 10lux or 2lux for use in the darkness.

„Disable“ = světlo se zapne v okamžiku, kdy detekuje pohyb, nehlédě na okolní světelné podmínky; Nastavte 50lux nebo 25lux pro použití v šeru. Pro použití ve tmě nastavte 10lux nebo 2lux.

„Disable“ = svetlo sa zapne vo chvíli, keď detekuje pohyb, bez ohľadu na vonkajšie svetelné podmienky; nastavte 50lux alebo 25lux na použitie v šere. Na použitie v tme nastavte 10Lux alebo 2lux.