

Návod na používanie ultrafialovej + ozónovej dezinfekčnej lampy



Pozor:

Počas používania ultrafialovej baktericídnej lampy sa v oblasti sterilizácie nesmú nachádzať žiadni ľudia, zvieratá ani rastliny. Po skončení sterilizácie ponechajte dvere a okná zatvorené ešte aspoň 40 minút a nevstupujte do miestnosti. Po tomto čase otvorte okná a pred vstupom do miestnosti počkajte ďalších 20 – 30 minút.

Špecifikácie

1. Názov: Ultrafialová + ozónová dezinfekčná lampa
2. Model: YDUVL01
3. Napätie: 220 – 240 V
4. Výkon: 36 W
5. Ožarovaná oblasť: 20 – 60 štvorcových metrov
6. Rozmery: 190*420 mm
7. Držiak svietidla: 2G11
8. Materiál svietidla: kremenná ultrafialová lampa
9. Oneskorenie aktivácie ultrafialového žiarenia: 50 sekúnd
10. Spektrum: Typ ozónu
11. Prevádzková životnosť: 8000 H

Návod na používanie

1. Zariadenie spustíte stlačením tlačidla. Stlačením príslušného tlačidla si zvolíte požadované trvanie dezinfekcie (30 minút, 60 minút alebo 120 minút).
Ultrafialové svetlo sa aktivuje 50 sekúnd po zvolení možnosti. Okamžite opustíte miestnosť, aby ste predišli potenciálnemu riziku. V miestnosti sa počas dezinfekcie nesmú nachádzať žiadni ľudia, rastliny ani zvieratá. O 40 sekúnd (10 sekúnd pred aktiváciou ultrafialových lúčov) sa aktivuje výstražný alarm.
2. Po dokončení dezinfekcie sa ultrafialová lampa na základe stanoveného času automaticky vypne.
3. Dezinfekčná lampa produkuje ozón, a preto je po skončenej dezinfekcii nevyhnutné priestory vyvetrať a prevzdušniť. Do dezinfikovanej miestnosti nevstupujte ešte aspoň 40 minút po skončení dezinfekcie. Po uplynutí tohto času otvorte okná a ďalších 20 až 30 minút miestnosť vetrajte.

Upozornenie

1. Nepozerajte sa priamo do zdroja ultrafialového svetla. Zariadenie používajte len v neprítomnosti ľudí, zvierat či rastlín, pretože silné ultrafialové žiarenie môže spôsobiť erytém pokožky, podráždenie spojiviek a únavu.
2. Dlhodobé vystavenie sa ultrafialovým lúčom škodí ľudskej pokožke a zraku. Dlhodobé vdychovanie ozónu škodí ľudským dýchacím cestám. Počas dezinfekcie musia byť uzatvorené okná aj dvere a v oblasti sa nesmú nachádzať žiadni ľudia ani zvieratá.
3. Ozón predstavuje mimoriadne nestabilný plyn. Vo vzduchu sa obyčajne rozkladá na kyslík v priebehu 30 až 40 minút. Po skončení ozónovej dezinfekcie ultrafialovou lampou môžete do miestnosti vstúpiť až minimálne po 40 minútach. Po tomto čase otvorte okná a pred vstupom do miestnosti počkajte ďalších 20 – 30 minút.
4. Tip: fyzické predmety, ktoré chcete dezinfikovať, priamo neožarujte. Ak chcete napríklad dezinfikovať posteľ, umiestnite lampu na nočný stolík alebo stôl. Nekladte ju priamo na posteľ.

